# **Panasonic**

## 取扱説明書 サインポスト BSL型・BSB型

このたびは、サインポストをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上ので注意」を必ずお読みください。

#### 安全上のご注意 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 区分して説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容「です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容1です。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

/ 注意



●分解、改造および仕様変更はしない

事故、故障の原因となります。

禁止

●サインポスト本体に重いものを載せたり、 寄りかかったりしない

●強い衝撃をあたえない 故障の原因となります。

●破損、故障や変形したままで使用しない けがをするおそれがあります。

●商品にぶら下がらない

特にお子様にご注意ください。けが・故障の原因と なります。

●ホースによる直接の散水はしない 各機能に障害が生じるおそれがあります。

●火気を近づけない 火災、延焼または変形の原因となります。



ダイヤル錠の操作方法

取出口蓋を閉める際、指をつめないように気をつける

けがをするおそれがあります。特にお子様に注意してください。 必ず守る

### 使用上のご注意

- ●強い風雨のときは内部に水が入ることがありますので、早め にふき取ってください。
- ●取出口ふたは使用後、きっちりしめてください。 雨水が浸入するおそれがあります。
- ●取り付けが安全かつ確実であることを時々点検してください。

市販のラッカーまたはペンキで補修してください。

●洪水、台風、地震、豪雪などの天災による倒壊および浸水に ついては、責任を負いかねます。また、その他不当な扱いに よる故障・破損についても同様です。

ステンレスでもさびが発生することがあります。市販のさび取り剤でさ

#### お手入れ

- ●商品のお手入れは中性洗剤で行ってください。シンナーな どの石油系溶剤は、絶対に使用しないでください。 塗装のはげ、傷、変色などの原因となります。
- ●布やぞうきんなどのやわらかいもので、行ってください。 たわしやブラシでこすると傷の原因となります。

施錠方法 解錠状態においてダイヤルを1回転以上させてくだ

解錠方法 (例)ダイヤル錠操作シールが右に2回[0]、左に1回[9]の場合

ダイヤルを右回しで「O」

②左回しで「9」を合わせる

を2回、目盛りに合わせる

さい(1回転以上回していない場合、解錠番号に戻

すと指定番号通りに回さなくても解錠します)。

#### び落としをし、水洗いしたのち、ステンレス用のクレンザーもしくは# 1000程度のサンドペーパーで研磨目にそって軽く磨いてください。


表札板の取り付け

●塗装面に傷が発生した場合

●塗装面にさびが発生した場合

### 取り外しかた

1 取出口蓋を開いて裏側の 表札板固定ねじをゆるめます。 ② 表札板を横方向に 抜き取ります。





- - ください。シンナー・アルコールは使用しないでください。 ※取り付けは取り外しかたと逆の手順でおこないます ※表札板固定ねじは強く締めつけないでください。表札板が割れる原因となります。
- ※ダイヤル錠操作シールは、取扱説明書と本体取出口ふたに1枚づつ添付しています。 取扱説明書に添付しているシールは家の中の見やすい位置に貼ってください。

## 保証とアフターサ

**ービス** よくお読みください

使いかた・お手入れ・ 修理などのご相談は ■まず、お買い上げの販売店へお申し付け ください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名 電話 お引き渡し日 年 月 日 保証期間:お引き渡し日から本体2年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、 製造打ち切り後7年保有しています。

修理を

依頼されるとき

■まず、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- 1)品名
- ②品番
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況(できるだけ具体的に)

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理を させていただきます。
- ●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる 場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。
- ●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。 【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

- ●保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
- (イ) 住宅用途以外で使用した場合の不具合
- (ロ) ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに 起因する不具合
- (ハ)メーカーが定める施工説明書などにもとづかない施工、 専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
- (二) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する 製品の不具合
- (ホ) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗など により生じる外観上の現象
- (へ) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境 に起因する不具合
- (ト) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合
- (チ) 火災·爆発等事故、落雷·自身·噴火·洪水·津波等天変 地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。

パナソニック 検索 http://panasonic.co.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

で使用の回線 (IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・ 後付パーツの ご用命は

ハイ・パーツショップサイト 「ハイ・バーツショップ | 検索 | http://www.sumu2.com/shop/parts/

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

วบ-ชั่วขน**้อง** 0120-055-802 ※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】月~金 /9:00~19:00 土·日·祝日/9:00~17:00

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。 ※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224

http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ

修理サービスサイト

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ

修理ご相談窓口

วบ-ตัวงาน **อับ**์ 0120-872-150

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日/9:00~20:00

● 左記番号がご利用いただけない場合は ··· 06-6906-1090

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

商品の お問い合わせは パナソニック お客様ご相談センター <del>ว</del>บ-ชางาม **๑๐** 0120-878-365

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日/9:00~20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187

●FAX -----フリーダイヤル 00 0120-878-236

音声ガイダンスを 短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「660#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個 人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニット